



1. Paramétrage :

1.1 Filtration



1. Sélectionner l'icône calendrier dans l'encart filtration.
2. Appuyer sur programme 1 pour le régler
3. Sélectionner tous les jours de la semaine, sélectionner mode thermorégulé. Laissez de 8h00 à 22h00. Si vous jugez que 8h00 est trop tôt pour démarrer la filtration vous pouvez mettre 9h00 mais dans ce cas mettez 23h00 comme heure de fin. Enregistrer.
4. Désactiver le programme 2.

1.2 Eclairage et auxiliaire



1. Appuyer sur l'icône représentant 3 barres horizontales en haut à gauche de l'écran.
2. Sélectionner la rubrique « Mes appareils »
3. Laisser la valeur de 2°C pour le mode hors-gel
4. Sélectionner « Couleur microcoups » si projecteur couleur, et « Monochrome » si projecteur blanc.
5. Sélectionner Auxiliaire pour tout appareil qui sera branché sur la prise sur le côté du coffret sauf pour les cas particuliers de type chauffage, traitement ou surpresseur qui ont un fonctionnement adapté dans l'application.

2. Utilisation :


2.1 Filtration

Avec le paramétrage effectué précédemment, le temps de filtration journalier est géré automatiquement en fonction de la température de l'eau, il n'y a rien à faire de plus sur ce point.

Pour que cela fonctionne veiller juste à ce que l'interrupteur de filtration sur le côté du coffret électrique soit sur la position « TILD ».

Par ailleurs, pour mettre en marche la pompe de filtration en dehors de la plage de fonctionnement prévue par la thermorégulation automatique, il suffit de le faire via l'application en appuyant sur l'icône hélice et en confirmant l'action, et de l'éteindre ensuite. On peut aussi mettre l'interrupteur filtration sur le côté du coffret électrique sur I. Dans ce cas, bien penser à le remettre sur « TILD » ensuite.

2.2 Eclairage



Pour allumer et éteindre l'éclairage appuyer sur l'icône ampoule et confirmer l'action en appuyant sur Allumer/Eteindre en bas de l'écran.

Pour changer de couleur, sélectionner l'icône calendrier de l'encart Lumière, puis l'onglet « Lumière » puis appuyer sur « Couleur suivante »

Pour programmer des plages de fonctionnement de l'éclairage, sélectionner le calendrier puis l'onglet programmation.

On peut aussi choisir « crépusculaire » et programmer l'éclairage pour une durée à partir de la nuit tombée.

Un interrupteur d'éclairage sur le côté du coffret permet la marche/arrêt via les positions 0 et I. Bien remettre sur la position « TILD » si on veut pouvoir à nouveau contrôler via l'application.

2.3 Auxiliaire

Comme pour la filtration et l'éclairage en appuyant sur l'icône « Aux » on peut allumer et éteindre l'appareil branché sur la prise auxiliaire ou l'appareil relié directement au contacteur de la prise auxiliaire, après confirmation en bas de l'écran. Et comme pour la filtration et l'éclairage, On peut programmer des plages horaires de fonctionnement.

Un interrupteur sur le côté du coffret électrique permet la marche/arrêt via les positions 0 et I.

Bien remettre sur la position « TILD » si on veut pouvoir à nouveau contrôler via l'application.